

# Accesorios

Punzón de 4 mm para IrriStand 50/51



Punzón de 8 mm para IrriStand 52



Llave fija para Super 10



Llave fija para 5022, 5022-U,  
5022 SD, 5022 SD-U, 5024,  
427B AG, 427B AG-U,  
427B GAG



Llave para desarme de boquillas y  
cuerpo de aspersor (también  
disponible para modelo 5035-G)



Punzón especial de 8 mm punch para  
IrriStand 52L



Llave de ajuste de conector para  
IrriStand 52



Llave de ajuste de conector para  
IrriStand 52



8 mm Super punzón para instalación en  
IrriStand 52

